

FUSTO PORTATILE CON DOCCETTA ESTRAIBILE

Unità portatile pressurizzata, con doccetta lavaocchi di sicurezza

Applicazione.

Per tutte quelle situazioni in cui non sia possibile un adeguato allacciamento alla rete idrica, è disponibile un fusto portatile in acciaio inossidabile con doccetta lavaocchi di emergenza.

Normativa di riferimento DIN EN 15154.

Descrizione.

Fusto portatile con doccetta estraibile.

Trasportabile.

Fusto da 18 litri in acciaio inossidabile.

Azionamento mediante leva con fermo.

Caricamento tramite innesto "JOLLY" (in dotazione).

Manometro di controllo della pressione di carico.

Valvola di sicurezza contro sovraccarichi di pressione.

Ingombro (L x H): 25 x 90 cm

Peso: 6 kg (vuoto)

Capacità: 18 litri (acqua potabile max 15 litri, senza aggiunta

di additivi).

Pressione di utilizzo: 6 bar

Pressione apertura valvola sfiato: 7/9 bar

Portata acqua: > 6 lit/min

Tubo flessibile: 1,5 mt (in dotazione).

Fornitura.

L'unità è fornita smontata.

Note.

Per garantire la maggior purezza possibile dell'acqua utilizzata, se ne consiglia il cambio almeno una volta al mese.



Doc. AG050 Issue date: 10/01/2018 0/001/2018 © 2018 CMG Srl

INSTALLAZIONE

POSIZIONE DELL'APPARECCHIATURA DI EMERGENZA

La posizione dell'apparecchiatura di emergenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- deve essere installata in luoghi che siano altamente visibili e facilmente accessibili da almeno tre direzioni.
- deve essere installata in quelle aree dove c'è pericolo e non deve essere lontana più di 10 secondi dal luogo in cui può verificarsi l'incidente
- deve essere collocata allo stesso livello della fonte di pericolo, senza ostruzioni sul percorso per raggiungerla, come ad esempio porte.

SPECIFICHE CARICAMENTO FUSTO

Caricare con 15 litri di acqua potabile, senza aggiunta di additivi, da pressurizzare con 6 bar di aria per mezzo dell'apposito innesto "Jolly" in dotazione.

Depressurizzare il fusto prima della sua apertura ad ogni ricarica.

Si raccomanda una temperatura dell'acqua tra 15°C e 37°C.

FUNZIONAMENTO

ATTIVAZIONE

Il fusto è dotato di una doccetta per occhi/corpo (DIN 12899 – UNI 9608) a coppa e spruzzo aerato.

L'apertura avviene semplicemente esercitando una lieve pressione sulla leva di azionamento. Tale leva è dotata di apposito fermo per consentire una maggiore libertà di movimento delle mani durante le operazioni di emergenza. Portata d'acqua: > 6 lit/min per lavaocchi singolo.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

La manutenzione va eseguita secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo delle apparecchiature.

Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale esperto e qualificato o presso la sede del costruttore: si declina ogni responsabilità per riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza autorizzazione del costruttore.



